

Instructions pour le remplissage de ballons avec du "CARBALON"



SÉCURITÉ

1. Toujours fixer la bouteille avant l'emploi, afin d'en éviter la chute !
2. Enlever le chapeau de la bouteille de CARBALON.
3. Serrer à la main le détendeur sur le raccord du robinet de la bouteille. (Ne pas utiliser d'outils !)
4. Ouvrir lentement, à deux mains, le robinet de la bouteille.
5. Enfiler le ballon sur l'embout de remplissage.
6. Presser sur le bouton du détendeur jusqu'à ce que le ballon ait atteint le volume désiré.
7. Fermer le ballon puis l'enlever.
8. Le travail terminé fermer le robinet de la bouteille.
9. Presser sur le bouton du détendeur pour le dépressuriser et attendre que le manomètre indique zéro.
(Sinon le détendeur ne peut pas être enlevé à la main.)
10. Ne jamais transporter la bouteille équipée du détendeur.
11. Ne pas inhaler, le CARBALON (Hélium) se substituant à l'oxygène de l'air présente un risque d'asphyxie.

SM 13f - 9.2005

Carbagas