

# Gebrauchsanleitung zum Ballon-Füllventil für "CARBALON"-Gas



SICHERHEIT

1. Vor dem Gebrauch Gasflasche immer vor Umfallen sichern.
2. Flaschenkappe von CARBALON-Flasche entfernen.
3. Ballonfüllventil von Hand an Flaschenventil anschrauben.  
(Bitte keine Werkzeuge benutzen!)
4. Flaschenventil beidhändig und langsam öffnen.
5. Ballon über das Mundstück des Füllstutzens stülpen.
6. Druckknopf am Ballonfüllventil drücken bis der Ballon die gewünschte Grösse hat.
7. Ballon verschnüren und wegziehen.
8. Nach Beendigung der Arbeit Flaschenventil schliessen.
9. Füllventil am Druckknopf entlasten bis der Zeiger am Manometer auf Null steht. (Ansonsten kann das Füllventil nicht von Hand entfernt werden.)
10. Gasflasche nie mit montiertem Ballonfüllventil transportieren.
11. Nicht einatmen: CARBALON (Helium) wirkt erstickend.

SM 13d - 9.2005

# Carbagas