



Neutralisationsset

Bedienungsanleitung (SAP-Artikelnr. 73474)

1 Installation perforierter Schlauch



2 Fixierung der Flasche(n)



3 Montage Druckminderer



4 Einstellen Druckminderer



A Betriebsdruck 2–3 bar

B Füllstand
(temperaturabhängig)

| Temperatur (°C) | Druck (bar) |
|-----------------|-------------|
| 20 | 57 |
| 10 | 45 |
| 0 | 35 |

5 Neutralisation 10–25 Min.

6 pH-Messung



7 Flasche schliessen



8 Mulde leeren (abpumpen, neu füllen)

9 Flasche öffnen und Neutralisation starten (Zurück zu Punkt 5)

Für die **Nachbestellung pH-Messstreifen** (SAP-Nr. 77106) oder für weitere Fragen, beraten wir Sie gerne:

Carbagas AG, Hofgut, 3073 Gümligen
Telefon 031 950 50 50, Fax 031 950 50 51
info@carbagas.ch, www.carbagas.ch

